

Pneumatische Achterdeurvergrendeling: Uw veiligheid staat voorop!

Veiligheid en gebruiksgemak is één van de drie speerpunten van Knapen Trailers: Dat noemen we **Drivers' Ease & Safety**. Ook in deze chauffeurstip staat uw veiligheid weer voorop!

Bijna iedere schuifvloertrailer heeft een pneumatische achterdeurvergrendeling. Het gebruik van deze vergrendeling is ten sterkste aan te raden bij iedere lossing, dus niet alleen bij het lossen boven een put. De specialisten van Knapen Trailers geven u graag tips over het gebruik van én het onderhoud aan de pneumatische achterdeurvergrendeling:

Tip 1: Gebruik bij iedere lossing de pneumatische achterdeurvergrendeling

Afhankelijk van het type lading kan er (veel) druk ontstaan op de achterdeuren van uw schuifvloertrailer. Bij het ontgrendelen van de deursluiting, kunnen de achterdeuren dan ook met grote kracht open gedrukt worden. Dit met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

Knapen Trailers adviseert om gebruik te maken van de pneumatische achterdeurvergrendeling bij iedere lossing. Na het openen van de deursluiting, zorgt de pneumatische achterdeurvergrendeling ervoor dat de deuren van de beladen trailer dicht blijven totdat de chauffeur voldoende afstand heeft genomen om de deuren te ontgrendelen. Naast gebruiksgemak, zorgt deze pneumatische achterdeurvergrendeling voor extra veiligheid voor zowel chauffeurs als de personen in de omgeving.



Stap 1 - Vóór iedere belading:
Zet de pneumatische achterdeurvergrendeling altijd in de vergrendelde stand m.b.v. de groene knop op het bedieningspaneel.




Stap 2 - Vóór het lossen:
open de deursluiting van de achterdeuren en zet de trailer op de juiste plek

TIPS VOOR SCHUIFVLOER-CHAUFFEURS



Stap 3: Trek de groene knop bij het bedieningspaneel uit om de pneumatische deurvergrendeling te ontgrendelen



Stap 4: Zet de vloer aan en start het lossen van uw trailer

Tip 2: Smeer de pneumatische achterdeurvergrendeling tot het vet eruit komt

Door veelvuldig gebruik én vervuiling, kan het voorkomen dat de pneumatische achterdeurvergrendeling niet meer optimaal functioneert. Als u merkt dat dit het geval is, smeer dan direct de pneumatische achterdeurvergrendeling. Dit om onveilige situaties te voorkomen.

Aan de onderzijde van uw trailer vindt u hiervoor twee smeerpunten. Reinig de smeerpunten en smeer deze vervolgens met behulp van een vetspuit.



1. Maak de smeerpunten schoon




2. Smeer met behulp van de vetspuit


TIPS VOOR SCHUIFVLOER-CHAUFFEURS

Tip 3: Zorg ervoor dat de pneumatische achterdeur vergrendeling altijd evenwijdig staat t.o.v. de achterdeuren

De pneumatische achterdeurvergrendeling werkt optimaal indien de vergrendeling evenwijdig staat t.o.v. de achterdeuren. Indien dit niet het geval is, kan het voorkomen dat de deuren ook na ontgrendeling niet openen. Aan de onderzijde van uw trailer kunt u de stand van de pneumatische achterdeurvergrendeling doormiddel van een draaibeweging aanpassen zodat de pneumatische deurvergrendeling weer evenwijdig staat t.o.v. de achterdeuren.



Zorg ervoor dat de pneumatische achterdeur vergrendeling altijd evenwijdig staat t.o.v. de achterdeuren



D.m.v. een draaibeweging past u de stand aan van de pneumatische achterdeurvergrendeling

Spare Parts

Zijn er onderdelen aan vervanging toe? Uw dealer of servicepartner helpt u graag verder!



BDIC022001
Klauw achterdeuren



BDIC022004
Klepsluiting plaatje



BDIC022002
Enkel sluitstuk dacromet



BDIC022005
Achterdeursluiting pneumatische set



BDIC022003
Lager voor klauw 35mm



BDIC025008
Membraancilinder 16"

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega's in de bedrijfskantine.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega's? Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.