

Alles über die einzigartige Fernbedienung von Knapen Trailers



Knapen Trailers bietet seinen Kunden schon seit mehreren Jahren optional eine einzigartige Fernbedienung an. Der große Vorteil ist, dass alle Funktionen mit dieser einen Fernbedienung bedient werden können. Als Fahrer können Sie den Auflieger sicher und mit größter Benutzerfreundlichkeit aus der Ferne bedienen. Die Experten von Knapen Trailers erklären Ihnen gerne alle Details zur Verwendung dieser einzigartigen Fernbedienung.



Fernbedienungsset

Das Fernbedienungsset von Knapen Trailers besteht aus einer Fernbedienung und einem Empfänger. Mit der Fernbedienung bedienen Sie bequem den Boden, das Abdecksystem, die Heckklappe, den Achslift und die Arbeitsscheinwerfer. Im weißen Empfängerschrank auf dem Auflieger befindet sich der Empfänger mit Notbetätigung.



Fernbedienung




Empfänger

Verwendung der Notbetätigung

Der Empfängerschrank ist auf dem Auflieger in der Nähe des Bodensystems zu finden. Zu Ihrer Sicherheit und jener Ihrer Umgebung befindet sich an der Außenseite dieses Schrankes ein roter Notauschalter. Damit schalten Sie im Notfall sofort alle Funktionen aus, die mit der Fernbedienung bedient werden.



Die Notbetätigung befindet sich im Empfängerschrank. Sie kann verwendet werden, wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder verloren wurde. Sämtliche Funktionen, die auf der Fernbedienung verfügbar sind, befinden sich auch auf dem Empfänger.

Die Funktionen auf dem Empfänger können durch Betätigung des Knopfes „ENABLE“ gemeinsam mit der gewünschten Funktion eingeschaltet werden.



Tipp: Sollte Ihr System nicht funktionieren, dann überprüfen Sie zuerst, ob der Not-Aus unabsichtlich betätigt wurde.

Verschließen Sie den Empfängerschrank nach Gebrauch wieder richtig und wasserdicht. Damit verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in den Schrank und somit in den Empfänger (bzw. die Kabel) eindringt. Ein Feuchtigkeitseintritt könnte zu Stillstand führen, was finanzielle Folgen hat.



Tipp: Reinigen Sie den weißen Empfängerschrank niemals mit einem Hochdruckreiniger.

Dadurch kann Feuchtigkeit in den Empfänger (bzw. die Kabel) eindringen. Mehr Tipps zur Reinigung Ihres Aufliegers finden Sie in den [Fahrtipps 14: „Richtige Reinigung spart 200 bis 300 kg Gewicht“](#) und den [Fahrtipps 15: „Richtige Reinigung hält den Lack in bestem Zustand“](#).

Binden von Fernbedienung und Empfänger

Sollten Sie die Fernbedienung verlieren oder sollte unerwarteterweise doch ein Defekt auftreten, kann es nötig sein, die Fernbedienung oder den Empfänger auszutauschen. In diesem Fall ist es notwendig, die Fernbedienung und den Empfänger neu zu binden. Das Binden erfolgt auf einfache Weise und sorgt dafür, dass die beiden Geräte wieder miteinander kommunizieren.

Zum Binden von Fernbedienung und Empfänger gehen Sie bitte wie folgt vor:



1 Beleuchtung des Aufliegers einschalten.



2 Not-Aus aktivieren, sodass der Empfänger keinen Strom bekommt.




3 Den weißen Empfängerschrank öffnen.



4 ENABLE-Knopf auf dem Empfänger gedrückt halten und Not-Aus deaktivieren. ENABLE-Knopf nach 4 Sekunden auslassen.



5 Fernbedienung durch 2-maliges Drücken auf „Start“ einschalten.



6 Gleichzeitig 3 beliebige Knöpfe auf der Fernbedienung betätigen. Die Fernbedienung und der Empfänger sind nun verbunden und einsatzbereit.

Erweiterung des Systems

Die Fernbedienung ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich: 5, 6 oder 12 Funktionen. Sollten Sie Ihr aktuelles System mit 5 oder 6 Funktionen erweitern wollen, ist dies möglich. In der Abbildung sehen Sie die Möglichkeiten. Ihr Knapen Trailers-Servicepartner kann Sie darüber informieren, was technisch geändert werden muss.

Batterien

Die Fernbedienung funktioniert mit Batterien. Wenn die rote Leuchte der Batteriestandsanzeige leuchtet, die grüne LED-Leuchte nicht leuchtet oder das System nicht konsequent auf die Bedienung reagiert, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.

Das ist keine große Neuigkeit, aber Sie wollen natürlich nicht durch leere Batterien zum Stillstand kommen. Nehmen Sie deshalb immer Ersatzbatterien mit.

Knopf	Funktion	5 Funktionen	6 Funktionen	12 Funktionen
	Starten des Systems			
	Stoppen des Systems			
	Boden „BELADEN“			
	Boden „ENTLADEN“			
	Beleuchtung			
	Achse			
	Winde			
OPEN	Dach/Tür			
CLOSE	Dach/Tür			



Tip: In Europa gibt es verschiedene Nennspannungen. Verwenden Sie nur 1,5 V Alkaline-Batterien. Die Verwendung von 1,2 V-Batterien oder von Akkus ist nicht erlaubt.

ERSATZTEILE

Für die Bestellung von Ersatzteilen zum Austausch oder zur Erweiterung Ihres derzeitigen Systems wenden Sie sich bitte an Ihr [Händler](#) oder [Servicepartner](#)



30113804
Sender 5 Funktionen



30113805
Sender 6 Funktionen



30113806
Sender 12 Funktionen



30113802
Empfänger ohne Gehäuse 5/6 Funktionen



30113803
Empfänger ohne Gehäuse 12 Funktionen



BDIC040041
Gehäuse Empfänger mit Not-Aus



BDIC050044
Verteiler RF

Tip: Fahrtipps ausdrucken und für Ihre Kollegen in der Kantine aushängen

Sind Sie Fahrer eines Schubbodenauflegers und haben Sie einen praktischen Tipp für Ihre Kollegen? Dann schicken Sie uns diesen per E-Mail an marketing@knapen-trailers.nl. Vielleicht wird er schon im nächsten Newsletter veröffentlicht.

Melden Sie sich unter www.knapen-trailers.de/newsletter_en und Sie erhalten alle neuen Tipps kostenlos in Ihre Mailbox.