

SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

Prevenire è meglio che curare




L'utilizzo del vostro piano mobile a lungo andare ha come conseguenza che si verificano dei fenomeni di usura. Naturalmente l'usura è proporzionale al livello e al modo di utilizzo. Così come avrete potuto leggere nei precedenti suggerimenti dell'autista la manutenzione del pavimento influenza in maniera importante il livello di usura del pavimento stesso. Un altro punto importante è la sostituzione tempestiva delle guide di plastica sotto al pavimento.

Guide di plastica

Queste guide di plastica a sostegno dei profili di alluminio del pavimento attenuano notevolmente l'usura ma esse stesse non sono immuni all'usura. Una volta che queste guide di plastica si usurano la parte inferiore della tavola tocca la parte superiore delle traverse. Una volta che le traverse sono usurate dovrete affrontare delle riparazioni costose.

Visto che prevenire è meglio che curare è consigliabile sostituire tempestivamente le guide di plastica. Ma cosa s'intende per tempestivamente? Di seguito vi forniamo delle indicazioni su come potrete verificare in maniera semplice quando è il momento opportuno per la sostituzione delle guide di plastica.



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

Controllo

Circa una volta al mese dovete controllare la parte inferiore delle tavole del pavimento sotto l'ultimo asse sotto al semirimorchio, mentre il pavimento è in movimento. Le vostre guide di plastica sono usurate quando:

Situazione 1: parte inferiore del telaio non verniciata

Quando la parte inferiore del telaio non è verniciata allora la parte inferiore delle tavole del pavimento diventano nere in seguito all'utilizzo. Quando la parte inferiore della tavola del pavimento e della traversa si toccano potete vedere che l'alluminio torna ad essere chiaro. Questo rappresenta per voi il segnale che le guide di plastica si sono usurate e che quindi devono essere sostituite.

Situazione 2: parte inferiore del telaio verniciata

Nel caso in cui la parte inferiore del telaio è alluminio verniciato e la parte inferiore della tavola del pavimento e della traversa si toccano vi accorgete che la lacca inizia a essere rimossa. Questo rappresenta per voi il segnale che le guide di plastica devono essere sostituite in quanto si sono usurate.



In questo modo quindi potrete controllare di persona in maniera semplice se dovete sostituire le guide di plastica. Così potrete prevenire l'usura inutile del vostro piano mobile.

Preferite non controllare di persona? Ovviamente [il vostro rivenditore](#) di fiducia può ispezionare le vostre guide in maniera veloce e professionale. Potrete fare eseguire questo controllo periodicamente in modo da rimanere aggiornati sullo stato di usura in base al tipo di materiale trasportato.

Se sei anche tu un autista di semirimorchio piano mobile e hai un buon suggerimento per i tuoi colleghi, invia il tuo suggerimento a Marketing@knapen-trailers.nl e potresti ritrovarlo persino nella prossima uscita della newsletter.

Suggerimento: stampa i suggerimenti dell'autista e appendili per i tuoi colleghi nella bacheca della mensa aziendale